

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

	Granát 11 posuvná taška	Granát 13 posuvná taška	Topas 13 posuvná taška	Rubín 9 posuvná taška	Rubín 13 posuvná taška	Turmalín	Smaragd	Opál (šupinové nebo korunové krytí)
								
Krycí délka (mm)	338 – 380	330 – 360	320 – 360	370 – 400	330 – 360	355 – 380	165 – 185	145 – 165 nebo 290 – 330
Spotřeba (m ²)	11,4 – 12,9	13,0 – 14,2	12,8 – 14,4	9,4 – 10,1	12,3 – 13,5	11,0 – 11,7	12,5 – 14,0	33,7 – 38,3

Model střešní tašky		Bezpečný střešní sklon	Střední krycí šířka		Šňurování*		Krycí délka (vzdálenost latí)			Minimální počet odvětrávacích tašek na 100 m ²	Hmotnost tašky cca kg/ks	Hmotnost v ploše cca kg/m ²		
			Základní taška [mm]	Půlená taška [mm]	Krajní taška levá [mm]	Krajní taška pravá [mm]	Vzdálenost latí [mm]	První lat u okapu *** [mm]	v hřebeni [mm]					
									s taškou pro napojení hřebene ****				se základní taškou ****	
Pokládání	na stříh nebo na vazbu	Granát 11 posuvná taška	25°	230	114	163	204	338 – 380 (365**)	345	–	45 – 25	25	3,4	38,8 – 43,9
		Granát 13 posuvná taška	22°	213	107	130	160	330 – 360 (340**)	330	45 – 10	40 – 20	25	3,6	46,8 – 51,1
	na stříh	Topas 13 posuvná taška	25°	215	–	132	160	320 – 360 (335**)	320	–	40 – 20	25	3,5	45,2 – 50,8
		Rubín 9 posuvná taška	16°	267	–	205	195	370 – 400	360	–	40 – 20	25	4,0	37,6 – 40,4
		Rubín 13 posuvná taška	16°	225	143	145	165	330 – 360	335	35 – 10	40 – 20	25	3,2	39,5 – 43,1
	na vazbu	Turmalín ****	30°	240	120	174 54	256 136	355 – 380	380	–	45 – 35	25	4,4	48,4 – 51,5
Smaragd		16°	433	–	205	205	165 – 185	190 VLO 1 180 VLO 2	50 – 35	–	25	3,7	46,2 – 51,8	
Šupinové nebo korunové krytí	Opál	30°	180	90	80	80	šupinové krytí	korunové krytí	sklon střechy	160 VLO 1 120 VLO 2	korunové krytí: 140 – 115 malý hřebenáč kónický HO: 125 – 105 šupinové krytí: 100 – 75 malý hřebenáč kónický HO: 80 – 65	45	1,8	
							145	290	≤ 35°					69,0
							150	300	> 35°– 40°					66,7
							155	310	> 40°– 45°					64,5
							160	320	> 45°– 60°					62,5
							165	330	> 60°					60,6

* Šňurování krajních tašek od pravého nebo levého konce střešní latě, ev. od konce vnější hrany štítového prkna, apod.

** Do této vzdálenosti latí je nutné upravit lem tašky.

*** V závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách je možné změnit vzdálenost latí u okapní hrany.

**** Podle sklonu střechy (ev. podle průřezu střešních latí u modelu Granát 13 a Rubín 13).

***** Doporučujeme pokládat na vazbu. Turmalín je možné pokládat i na stříh - při dodržení zvýšených požadavků viz. Tech. příručka pro keramickou krytinu.